MANUEL D'UTILISATION

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

Echelle avec marches amovibles

Manuel d’utilisation pour :

Avec plateforme 42" (107 cm)



A titre d’illustration uniquement

N’oubliez pas d’essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d’intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.
En raison d’une politique d’amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l’apparence, ce qui peut entrainer des mises à jour du manuel d’instruction sans préavis.

©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l’Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**
www.intexcorp.com

TABLES DES MATIERES

Attention..... **3**

Detail des pieces..... **4**

Instructions de montage..... **5-8**

Stockage Hivernal..... **9**

Règles de sécurité en milieu aquatique..... **9**

Garantie..... **10**

CONSERVEZ LE CARTON D'EMBALLAGE POUR L'HIVERNAGE ET LE MANUEL D'UTILISATION POUR UNE INSTALLATION ULTERIEURE

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

⚠ ATTENTION

- Surveillez les enfants et les personnes handicapées à tous les instants.
- Pour éviter les chutes et les blessures, aidez toujours les enfants quand ils utilisent l'échelle.
- Ne plongez ou sautez jamais depuis l'échelle.
- Installez l'échelle sur un terrain solide et de niveau.
- Une seule personne à la fois sur l'échelle.
- Charge maximum : 300 lbs (136 kg). Conforme aux exigences de charge de la EN16582.
- Soyez face à l'échelle à tout moment pour entrer ou sortir de la piscine.
- Enlevez et empêchez l'utilisation de l'échelle lorsque la piscine n'est pas occupée.
- Ne nagez pas dessous, entre ou derrière l'échelle.
- Vérifiez régulièrement l'état des écrous et des boulons pour vous assurez que l'échelle est en bon état.
- Si vous vous baignez de nuit, utilisez une lumière artificielle pour éclairer tous les sigles de sécurité, l'échelle, le fond et les chemins d'accès de la piscine.
- Le montage et le démontage de ce produit doivent être réalisés par un adulte.
- Cette échelle est conçue et fabriquée pour une hauteur spécifique de la paroi d'une piscine et/ou pour le deck de la piscine. Ne pas utiliser avec d'autres piscines.
- Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé notamment celle des enfants.
- Utilisez seulement cette échelle aux fins décrites dans ce manuel d'utilisation.

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SECURITE PEUT ENTRAINER DES DOMMAGES CORPORELS, LA NOYADE OU LA PARALYSIE.

Les règles de sécurité décrites dans le manuel, sur le produit et l'emballage mentionnent les risques courants liés à l'utilisation d'une piscine et ne couvrent pas toutes les situations. Faîtes preuve de bon sens afin de profiter au maximum de votre piscine en toute sécurité.

IMPORTANT


IL EST TRÈS IMPORTANT D'EXAMINER TOUTES LES PIÈCES ET D'IDENTIFIER CELLES QUI SE CONNECTENT ENTRE ELLES AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE. BIEN QUE CERTAINES PIÈCES SE RESSEMBLENT, ELLES NE SONT PAS TOUTES INTERCHANGEABLES.

Cette échelle est destinée à être utilisée avec les piscines Intex d'une hauteur de :

Références	Wall
28075	42in (107cm)

DETAIL DES PIECES

Avant d'assembler votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce.



NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

N°	DÉSIGNATION	TQUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1	POIGNÉES	2	12637
2	ENTRETOISES (FERMOIR INCLUS)	1	12524
3	SUPPORT DU HAUT AVEC SYSTÈME DE VERROUILLAGE (FERMOIR INCLUS)	1	12525
4	FERMOIR	2	12179
5	VIS DE FIXATION (1 EN PLUS)	3	12268
6	COTÉ A (MARQUE "A")	1	12647A
7	COTÉ A (MARQUE "B")	1	12647B
8	MARCHES	6	12629
9	MANCHON D'ANCRAGE DE MARCHE	12	12630
10	CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ DE TUBE B (MARQUE "A1")	1	12558A
11	CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ DE TUBE B (MARQUE "B1")	1	12558B
12	COTÉ B (MARQUE "A1")	1	12648A
13	COTÉ B (MARQUE "B1")	1	12648B
14	COTÉ C - PIED SUPÉRIEUR (MARQUE "C")	2	12649
15	COTÉ C - PARTIE INFERIEURE EN U DU PIED DE COTE (MARQUE "C")	1	12650
16	VIS DE FIXATION (1 EN PLUS)	3	10227
17	VIS DE FIXATION (1 EN PLUS)	7	10810
18	SUPPORT	2	11356

Outils nécessaires: 1 tournevis cruciforme, un (1) petit tournevis plat
1 pince ou 1 clef à ouverture variable


INSTALLATION DE L'ECHELLE


Temps moyen de montage : 30-60 minutes (Merci de noter que le temps de montage est approximatif et peut varier selon l'expérience des personnes).

⚠ ATTENTION


UNE MAUVAISE CONNEXION DES PIECES PEUT ENTRAINER L'INSTABLITE DE L'ECHELLE ET PROVOQUER DES CHUTES GRAVES.

1. ASSEMBLAGE DU PIED COTE A (Voir les schémas 1.1 à 1.3):







IMPORTANT: Assurez-vous que les pieds en forme de J soient dirigés vers l'extérieur avant d'installer les marches.




INSTALLATION DE L'ECHELLE (suite)


2. ASSEMBLAGE DU PIED COTE B (Voir les schémas 2.1 à 2.3):










3. ASSEMBLAGE DU PIED COTE C (Voir les schéma 3.1 à 3.4):







INSTALLATION DE L'ECHELLE (suite)






4. MONTAGE DES POIGNÉES (Voir les schémas 4.1 à 4.2):
IMPORTANT: Assurez-vous que le "support du haut avec système de verrouillage" (3) est tourné vers l'extérieur (se trouve à votre droite lorsque vous êtes face aux pieds C assemblés)





5. ASSEMBLAGE DU PIED COTE A&B (Voir les schéma 5):




IMPORTANT : Ne bloquez pas les vis avant d'avoir effecture la derniere operation de montage.

INSTALLATION DE L'ECHELLE (suite)

6. **ENTRETIEN**: Inspectez régulièrement tous les écrous, vis, marches et manchons d'ancrage de marche pour vérifier que toutes les pièces sont solidement fixées et que l'échelle est solide.


7. **AVANT L'UTILISATION DE L'ECHELLE** (Voir le schéma 6):
Avec toutes les pièces en place, vérifiez que toutes les fixations / vis sont bien serrées et appuyer sur chaque marche pour vérifier qu'elles soient bien fixées.
IMPORTANT : Les marches amovibles doivent être placées à l'extérieur de la piscine.

6




8. **APRES S'ETRE SERVI DE L'ECHELLE** (Voir le schéma 7)

7




9. **Enlever les marches de la position de sécurité** (Voir le schéma 8):
a) Avec votre main droite, tirez et amenez le loquet vers vous tout en appuyant avec votre main gauche sur les boutons blancs qui dépassent et levez simultanément ce pied pour le sortir de la cavité exposant les boutons blancs inférieurs qui dépassent.
b) Laissez le pied reposer sur le support du haut (assurez-vous qu'il ne retombe pas dans la cavité) et enlevez rapidement les « marches assemblées amovibles » de l eur position de sécurité.
c) Voir l'étape 5 pour réinstaller les marches amovibles.

8



HIVERNAGE/STOCKAGE HIVERNAL

1. Otez les “marches amovibles” comme expliqué au niveau de la section “Après usage”, voir schéma 7.
2. Otez l’échelle de la piscine, assurez vous que l’échelle et les marches amovibles soient parafaitement sèches si vous les stockez pour longtemps.
3. Rangez l’échelle et tous ses composants dans un endroit sec, de préference entre 0°C et 40°C.
4. Assurez-vous que l’échelle et tous ses composants soient rangés dans un endroit sûr, loin des enfants.
5. Démontage des marches:



⚠ ATTENTION

QUAND ELLE N’EST PAS UTILISÉE, L’ÉCHELLE DOIT ÊTRE MISE EN POSITION SECURITÉ. OTEZ LES MARCHES AMOVIBLES QUAND LA PISCINE N’EST PAS UTLISÉE OU OCCUPÉE. RANGEZ LES MARCHES AMOVIBLES DANS UN ENDROIT SÛR, LOIN DES ENFANTS. REFERMEZ LES FERMOIRS.

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que les i nstructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles propres à chaque organisation nationale :

- Demandez lui une surveillance constante. Un adulte compétent doit être désigné comme “maître nageur” ou surveillant de baignade, surtout quand des enfants sont dans ou autour de la piscine.
- Apprenez à nager.
- Prenez le temps d'apprendre les premiers gestes de secours.
- N’hésitez pas à informer toute personne en charge de la surveillance de la baignade de l’existence de système de sécurité tels que les barrières, portes verrouillées….
- Informez tout les utilisateurs de la piscine, les enfants inclus des procédures d’urgence.
- Faites preuve de bon sens et de raison lors d'activités nautiques.
- Surveillez, surveillez, surveillez.

GARANTIE LIMITÉE

Votre echelle de piscinea été fabriquée avec des matériaux de la meilleure qualité et un savoir-faire de haut niveau. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. La garantie limitée ne s'applique qu'à la echelle de piscinea.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site Internet européen : http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. La garantie limitée est valide pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations ; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Si un défaut de fabrication est détecté durant cette période de 90 jours, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du echelle de piscinea (y compris la fabrication du produit).Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

- Si le echelle de piscinea est l'objet de négligences, d'une utilisation ou une application anormales, d'un accident, d'une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou stockage.
- Si le echelle de piscinea est soumis à des dégâts par des circonstances indépendantes de la volonté d'INTEX, y compris mais sans s'y limiter, l'usure normale et les dommages causées par exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur environnemental externe.
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX; et/ ou.
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage du echelle de piscinea par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les coûts résultant de la perte d'eau de la piscine, les dégâts causés par les produits de traitement chimique ou l'eau ne sont pas couverts par cette garantie. Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre echelle de piscinea. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.

