

Comment nettoyer mon épurateur à cartouche ?

Rappel

- Vérifiez la propreté de la cartouche de filtration avant la première utilisation de la saison
- Toutes les deux semaines, nettoyez ou changez la cartouche de filtration

AVANT DE COMMENCER

- Assurez-vous que la pompe de filtration est à l'arrêt
- Fermez les vannes d'arrêt ou mettez les bouchons noirs sur les buses de la piscine
- Nettoyez le panier du skimmer de surface



Vannes d'arrêt



Bouchons noirs

ÉTAPE 1 : NETTOYER SON ÉPURATEUR À CARTOUCHE

Rappel

- Le nettoyage de votre épurateur à cartouche doit se faire lors de la remise en route en début de saison et maximum toutes les 2 semaines en saison

1.

Dévissez la purge à air située au dessus du couvercle



2.

Évacuez l'eau sale de la chambre de cartouche en ouvrant la purge à sédiments située en bas de la chambre de cartouche

(Si votre pompe n'est pas équipée de cette purge, videz simplement l'eau sale en tournant la pompe)



3.

Ouvrez le couvercle en le dévissant pour retirer la cartouche sale



4.

Placez la cartouche sale sous un filet d'eau et brossez délicatement chaque pli à l'aide d'une brosse à dent

5.

Remplacez la cartouche dans la filtration, refermez le couvercle et la purge à sédiments

6.

Ouvrez les vannes ou retirez les bouchons noirs, l'air contenu dans le circuit va s'échapper petit à petit par la purge à air

7.

Refermez la purge à air une fois que l'eau s'en échappe puis remettez en marche votre pompe

8.

Après 15 secondes de filtration, arrêtez la pompe et purgez à nouveau l'air de la chambre de cartouche

ÉTAPE 2 : SURVEILLER SON ÉPURATEUR

1.

1 fois par semaine, contrôlez l'état d'encrassement de la cartouche et nettoyez si nécessaire

2.

2 fois par semaine, contrôlez le débit à la buse de refoulement

3.

2 fois par semaine, purgez l'air du circuit (filtration arrêtée)

4.

Toutes les 2-3 semaines maximum, remplacez la cartouche de filtration