

Comment utiliser mon aspirateur à main ? (réf 28620)

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

1.

Rechargez la batterie à l'aide du câble fourni



A savoir : Une recharge complète prend 8 à 10 heures environ et fournit une autonomie de 40 à 50 minutes.

2.

Après la charge, assurez-vous de bien refermer le capuchon en caoutchouc du port de charge



L'aspirateur fonctionnera seulement s'il est immergé dans l'eau. Le flux d'eau par les côtés du boîtier de l'aspirateur indique que l'appareil est en fonctionnement

ÉTAPE 2 : UTILISATION

1.

Insérez le sac filtrant



2.

Mettez le micro filtre si nécessaire (attention au sens sous peine de bloquer l'hélice)



3.

Reliez l'accessoire de nettoyage sur le couvercle



4.

Assemblez le manche en aluminium en appuyant sur les ergos à ressort et en l'insérant dans la poignée du boîtier de l'aspirateur.

(L'adaptateur de manche permet d'utiliser des manches autre que celui fourni)



Après chaque utilisation, nettoyez les filtres