FICHE ASTUCE

INTEX®

Comment installer ma piscine autostable Intex ?

ÉTAPE 1 : CE QUE JE DOIS PRÉVOIR

Au niveau du terrain :

Installez la piscine sur un sol plat, stable, de niveau et dépourvu de tout objet pouvant endommager le liner

Une dalle bétonnée n'est pas obligatoire mais peut être conseillée. En cas de réalisation, celle-ci devra être lisse, ferraillée et d'une épaisseur de 15cm minimum

Dans l'environnement de la piscine :

1. Il est nécessaire d'avoir **; un espace disponible d'au moins 1m20** tout autour de la piscine pour circuler facilement

2. **Respectez** la distance de 3m50 entre la pompe et le bassin afin de respecter la norme en vigueur pour l'alimentation électrique

Sécurité électrique :

1. **La prise électrique** sur laquelle est branchée la filtration devra être située à plus de 3m50 du bassin.

2. **Assurez-vous** que la prise électrique est reliée à la terre et que l'installation électrique est protégée par un disjoncteur différentiel 30mA

3. **Évitez** l'utilisation de rallonge électrique

ÉTAPE 2 : L'INSTALLATION DE LA PISCINE

N'installez pas votre piscine en cas de vent fort

1.

Dépliez le liner à l'endroit désiré

Laissez le liner au soleil une trentaine de minutes afin de l'assouplir

2.

Gonflez le boudin à l'aide d'un gonfleur et arrêtez le gonflage dès que le boudin est ferme **(sans le surgonfler)**

3.

Bouchez les 2 traversées de paroi à l'aide des bouchons noirs

4.

Commencez à remplir doucement le fond de la piscine puis ôtez les plis en saisissant le liner par le bas et en le tirant.

5.

Une fois les plis disparus, continuez à remplir, le bassin va monter en même temps que le niveau de l'eau

6.

Arrêtez le remplissage une fois le bassin complètement monté

Laissez le niveau de l'eau en dessous du boudin