INTEX® MANUEL D'UTILISATION

AUVENT DE PISCINE


LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CE PRODUIT

⚠ ATTENTION

- Le produit ne doit être assemblé et démonté que par des adultes hors de la piscine. N'essayez jamais de retirer l'auvent quand vous êtes dans la piscine.
- Retirez l'auvent et rangez-le correctement quand vous ne l'utilisez pas ou en présence de vent violent, d'orage, de pluie abondante ou de neige.
- Ne placez jamais aucun objet sur l'auvent et n'exercez jamais de force excessive sur le cadre pendant l'utilisation.
- Surveillez toujours étroitement et en permanence les enfants se trouvant dans ou près de la piscine.
- Vérifiez que toutes les jonctions de l'auvent sont solidement fixées avant d'entrer dans la piscine.
- Cet article est destiné à être utilisé seulement pour les situations décrites dans ce manuel.

LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ASSEMBLAGE PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, DES NOYADES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Detail des pieces



NOTE: Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1	Joint de tige en fibre de verre	6	12964
2	Baleine en fibre de verre A-1	8	13159
3	Baleine en fibre de verre A-2	2	13160
4	Baleine en fibre de verre B	3	12963B
5	Étrier de montage	4	12961
6	Auvent	1	12962

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Général

- Sélectionnez l'emplacement d'installation de l'auvent. Il est recommandé d'installer l'auvent sur le côté ouest de la piscine pour mieux protéger du soleil de l'après-midi.
- Aucun outil nécessaire pour le montage. **Deux personnes sont nécessaires pour installer ce produit.**
- Avant de commencer, vérifiez que la piscine est installée et remplie d'eau.
- N'essayez jamais d'installer ce produit quand il y a du vent violent, un orage, une pluie abondante ou de la neige.


Cet auvent est conçu et fabriqué pour les tailles de piscines Intex:

LA PISCINE	TAILLE DE PISCINE
PISCINE À CADRE EN MÉTAL	10'×30" (3.05m×76cm)
	12'×30" (3.66m×76cm)
	12'×33" (3.66m×84cm)
PISCINE PREMIUM PRISM FRAME™	10'×30" (3.05m×76cm)
	12'×30" (3.66m×76cm)
	12'×39" (3.66m×99cm)
	12'×48" (3.66m×1.22m)
PISCINE RECTANGULAIRE PREMIUM À CADRE PRISM FRAME™	13'1 1/2"×6'6 3/4"×39 1/2" (4.00m×2.00m×1.00m)
	13'1 1/2"×6'6 3/4"×48" (4.00m×2.00m×1.22m)
	16'×8'×42" (4.88m×2.44m×1.07m)
PISCINE OVALE PREMIUM À CADRE PRISM FRAME™	13'1 1/2"×6'6 3/4"×39 1/2" (4.00m×2.00m×1.00m)
	16.6'×9'×48" (5.03m×2.74m×1.22m)
	20'×10'×48" (6.10m×3.05m×1.22m)
PISCINE RECTANGULAIRE À CADRE ULTRA XTR®	18'×9'×52" (5.49m×2.74m×1.32m)
	24'×12'×52" (7.32m×3.66m×1.32m)

Instructions de montage

1) Étendez l'auvent (6) avec les manchons orientés vers le haut.

1.1




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


2) En effectuant l'opération sur un seul côté à la fois, placez un joint de tige en fibre de verre (1) dans chaque ouverture entre les manchons le long du côté.
3) Insérez d'abord une tige "A-1" avec l'extrémité sans le raccord métallique dans le manchon de l'auvent. L'extrémité de la tige avec le raccord métallique doit être orientée vers vous.
4) Continuez à insérer 3 autres tiges "A-1" dans le manchon de l'auvent, en vous assurant que les tiges "A-1" sont insérées dans le raccord métallique et dans le joint de tige en fibre de verre (1).
5) Glissez une tige "A-2" dans le manchon en vous assurant qu'elle est insérée dans le raccord métallique de la dernière tige "A-1".

Note: Chaque côté doit comporter 4 tiges "A-1" et une tige "A-2". Les tiges doivent être insérées dans tous les joints de tige en fibre de verre (1).

6) Répétez les étapes 2 à 5 ci-dessus avec l'autre côté des manchons de l'auvent.




7) Assurez-vous que les tiges sont insérées dans tous les joints de tige en fibre de verre (1).




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


8) Dépliez et assemblez les tiges “B” ensemble.



9) Faites glisser les tiges “B” dans les manchons courts de l’auvent et assurez-vous que l'extrémité de la tige “B” est insérée dans le joint de tige en fibre de verre correspondant (1).




10) Insérez l'autre extrémité de la tige “B” dans le joint de tige en fibre de verre (1).



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


11) En fonction de la taille de votre piscine à ossature métallique ronde, fixez les étriers de montage (5) sur les poutres horizontales de la piscine conformément au schéma. Serrez à la main les vis moletées des étriers.

3.1



12) Deux personnes sont nécessaires pour installer l'auvent assemblé sur les étriers de montage. Une personne tenant chaque extrémité des tiges de l'auvent, insérez d'abord un côté des tiges de l'auvent dans les étriers de montage (5), puis insérez l'autre extrémité des tiges de l'auvent dans les étriers de montage (5). Modifiez la position des étriers de montage si nécessaire.
13) Accrochez la corde de l'auvent sous l'étrier de montage (5) et serrez fermement la corde avec les boucles de la corde.


3.2



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Instructions pour l'Entretien et le rangement

1. Contrôlez régulièrement toutes les pièces pour détecter d'éventuels signes de déteriotation et d'usure. Remplacez toujours les pièces détériorées.
2. Deux personnes sont nécessaires pour le démontage. Retirez l'auvent du cadre de la piscine. **ATTENTION:** Lors du démontage, tenez fermement la tige en désolidarisant la tige de l'étrier de montage afin d'éviter les blessures sur le visage ou le corps.
3. Avec une éponge et de l'eau propre, essuyez l'auvent pour en enlever les salissures et la terre.
4. Inversez les instructions d'installation ci-dessus et vérifiez que toutes les pièces sont complètement sèches avant de ranger le produit (voir Fig. 4).



5. Rangez le produit et les accessoires dans un endroit sec, à une température comprise entre 0 et 40°C (32 ~ 104°F).
6. L'emballage d'origine peut être utilisé pour le stockage.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/ **Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

INTEX®

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS