
INTEX® MANUEL D'UTILISATION ASSEMBLAGE DU TUBE DE PÊCHE

IMPORTANT

CETTE BROCHURE CONTIENT D'IMPORTANTES RÈGLES DE SÉCURITÉ. LISEZ-LA TRÈS ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT ET CONSERVEZ-LA POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entrainer des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.





©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/ **Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.**
www.intexcorp.com

INTEX®

TABLES DES MATIERES

96
A

ATTENTION....3

DESCRIPTION....4

ASSEMBLAGE DU TUBE DE PÊCHE....5-7

INSTRUCTIONS DE GONFLAGE....8

UTILISATION DES SUPPORTS DE CANNE À PÊCHE....8

INSTALLATION ET RETRAIT DE LA DÉRIVE....8

INSTALLATION DES SIÈGES....9

MONTAGE DES RAMES....9

INSTALLATION DE LA SANGLE DE TRANSPORT....9

DÉGONFLAGE....10

REGLES DE SÉCURITÉ ET MODE D'EMPLOI....10

ENTRETIEN....11

DÉMONTAGE ET STOCKAGE....11

DEPANNAGE....11

REPARATIONS....11

GARANTIE....12

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ WARNING


- Ceci n'est pas un équipement de sauvetage. Utilisez-le uniquement sous surveillance compétente. Ne sautez jamais dans ce produit. Ne laissez jamais votre bateau dans ou proche de l'eau lorsque vous ne l'utilisez pas. **Ne le tractez jamais depuis un véhicule.**
- Lisez la partie sécurité du manuel d'utilisation avant de ranger dans un endroit sûr pour une consultation ultérieure.
- Suivez attentivement le mode d'emploi et respectez toutes les règles de sécurité de ce manuel.
- Produit propulsé exclusivement par des moyens manuels. Ne fixez pas de moteur.
- **Méfiez-vous des vents et courants côtiers.** Ne naviguez jamais seul.
- Ne dépassez jamais la charge maximale recommandée. Vous enfreignez les lois si vous dépassez la charge maximale conseillée.
- Tous les passagers du bateau doivent porter un gilet de sauvetage.
- Soyez prudent(e) lorsque vous montez ou descendez à bord du produit. Placez-vous au centre du produit pour une stabilité maximale.
- Répartissez le poids des passagers, du matériel, de la boîte à pêche et des accessoires de manière à ce que le produit soit à niveau de l'avant à l'arrière et d'un côté à l'autre.
- N'utilisez pas le produit si vous soupçonnez une perforation ou une fuite.
- Le gonflage doit être effectué par un adulte en respectant l'ordre numéroté.
- Ne pas utiliser pour pratiquer du rafting ou tout autre sport extrême.
- Ne convient pas à un usage commercial ou locatif.
- Suivez ces règles afin d'éviter noyade, paralysie ou autres blessures graves.

***** Pour une description complète et détaillée de chaque symbole d'information de sécurité et de panneau d'avertissement de sécurité imprimé sur le produit et son emballage, consultez la rubrique « Définition ».

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Désignation

96
A



NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1	Corps du bateau	1	13463
2	Sac de rangement pour la pêche	2	13514
3	Verrouillage de la rame	2	/
4	Rame de 54 po	2	10062D
5	Connecteur de règle en maille	2	13529
6	Corde de sécurité	1	13528
7	Embout Fourni	2	13014G
8	Supports de cannes à pêche	2	13013G
9	« Tuyau de montage en 2 parties » court	1	13462
10	« Tuyau de montage en 2 parties » long	1	13461
11	Règle à mailles	1	13457
12	Siège	1	13459
13	Valves à air	3	/
14	Porte-rame	2	/
15	Courroie de transport	2	13513
16	Tuyau de coque de plancher	1	13460
17	Aileron	1	12181
18	Manometre	1	12763
19	Clé	1	11742A
20	Pompe à air manuelle	1	/
21	Sac à dos	1	13458

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Assemblage du tube de pêche

96
A

Choisissez un endroit propre, sans pierre ou autre objet pointu.




1. Dépliez le produit.




2. Repérez le « tuyau de montage en 2 pièces » : composé d'un tuyau long et d'un tuyau court. Insérez le tuyau long à travers un côté du trou de montage de la coque.




3. Dépliez la « règle à mailles » en orientant le bord du manchon face au long « tuyau de montage en 2 pièces ».



4. Insérez le long « tuyau de montage en 2 pièces » dans le manchon de la règle à mailles.



5. Insérez le court « tuyau de montage en 2 pièces » à travers l'autre côté du trou de montage de la coque et dans le long tuyau de montage. Assurez-vous que le bouton à ressort est verrouillé en place.



6. Insérez le « tuyau du fond de coque » avec la mousse dans le manchon de bord du plancher.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS




7. Insérez le « tuyau du fond de coque » dans les fixations de montage gauche et droite.



8. Assurez-vous que le « tuyau du fond de coque » est solidement inséré dans les dispositifs de montage pendant le gonflage. **REMARQUE :** le « tuyau du fond de coque » restera en place une fois la coque entièrement gonflée.




9. Gonflez les chambres à air et le plancher en suivant l'ordre numérique indiqué à côté des valves d'air. Consultez la section « Instructions de gonflage » pour plus de détails.



10. Accrochez les sangles de la règle à mailles aux anneaux en D. Réglez la longueur des sangles et de la règle à mailles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



11. Assemblez les sacs de rangement en suivant la séquence ci-dessus, et ajustez la position des sacs de rangement si nécessaire.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

96
A


Instructions de gonflage

Utilisez une pompe à air manuelle ou à pied pour gonfler le produit. N'utilisez pas de compresseur. Le gonflage doit être effectué par un adulte en suivant l'ordre des numéros inscrit sur les valves. Il est très important de suivre l'ordre numérique, faute de quoi le produit sera mal gonflé. Gonflez chaque chambre à air jusqu'à ce qu'elle devienne ferme.

Référez-vous au manomètre pour vérifier si la chambre principale est correctement gonflée. L'aiguille du manomètre doit se trouver dans la zone verte si la chambre est correctement gonflée. NE SURGONFLEZ PAS. Gonflez avec de l'air froid uniquement.



IMPORTANT: La température extérieure et les conditions météorologiques peuvent affecter la pression de l'air sur les produits gonflables. Par temps froid, la pression de l'air va réduire. Si cela se produit, regonflez légèrement. Si cela se produit, la « soupape de décharge de pression d'air » libère automatiquement l'excès d'air lorsque la pression interne est comprise entre 1,4 et 1,8 psi (0,097 à 0,124 bar).




Fixation de la valve d'air
Vérifiez la présence de fuites et l'étanchéité de la valve d'air avant utilisation. Si de l'air fuit de la valve d'air, utilisez la clé fournie pour serrer la valve d'air comme suit:

1. Assurez-vous que le produit est dégonflé, ouvrez le capuchon de la valve d'air et insérez la clé dans le corps de la valve d'air.
2. Avec une main, tenez l'arrière de la base de la valve d'air depuis l'intérieur du produit et tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre.


IMPORTANT: Ne réglez jamais la base de la valve d'air lorsque le produit est en cours d'utilisation. N'utilisez que la clé si la valve est endommagée ou si il y a une fuite autour de la base de la valve. Ne pas trop serrer la valve d'air: un serrage excessif peut endommager la valve. Assurez-vous juste que la valve d'air est bien ajusté et ne fuit pas.

Utilisation des supports de canne à pêche

1. Faites glisser le support de canne à pêche dans la base de montage.
2. Insérez le capuchon dans le support de canne à pêche.
3. Insérez la canne à pêche dans l'embout.



Installation et retrait de la dérive




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

96
A

Installation des sieges


1. Insérez l'embout de la pompe et gonflez. Gonflez jusqu'à ce qu'il soit rigide au toucher SANS être dur. Ne sur-gonflez pas et n'utilisez pas de compresseur.
2 Fermez le capuchon de la valve et placez le siège sur la bande velcro située sur le sol.

Montage des rames



Installation de la sangle de transport

Retournez le produit gonflé, le fond vers le haut. Attachez les sangles de transport aux anneaux en D et ajustez la longueur des sangles. Retirez la dérive avant de porter le produit sur votre dos.
Réinstallez la dérive et retirez les sangles de transport avant d'utiliser le produit.




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

96
A

Degonflage

Pour le tube de pêche :

1. Dévissez le bouchon pour accéder à la tige, puis poussez la tige vers l'intérieur et tournez-la de 90° vers la droite pour la verrouiller en position rentrée.
2. Une fois le bateau entièrement dégonflée, appuyez la tige vers l'intérieur et tournez-la de 90° vers la gauche pour la remettre dans la position de gonflage.
3. Refermez le bouchon.



Regles De Sécurité Et Mode D'emploi

Avant le départ du littoral ou du port

Procurez-vous les informations nécessaires et informez les autres passagers :

- Suivez un cours de sécurité et bénéficiez d'une formation pratique auprès de votre revendeur ou des autorités locales.
- Connaître toutes les réglementations locales et les dangers liés aux activités nautiques.
- Vérifiez les prévisions de la météo, les courants du plan d'eau, les marées ainsi que les vents présents.
- Prévenez quelqu'un à terre de votre heure de retour prévue.
- Apprenez à déterminer les distances que vous pouvez couvrir et souvenez-vous que de mauvaises conditions météorologiques peuvent les modifier.
- Revoyez régulièrement toutes les conditions de sécurité.

Vérifiez l'état de fonctionnement du produit et des équipements :

- Vérifiez la pression.
- Inspectez les bouchons des valves.
- Vérifiez que la charge soit bien répartie à l'intérieur du bateau.

Assurez-vous que tous les équipements de sécurité soient dans le bateau:

- Un gilet de sauvetage.
- Le gonfleur, les rames, le nécessaire de réparation avec les outils.
- Tout autre équipement obligatoire.
- Les lumières si vous naviguez dans l'obscurité.

Règles à observer

- Soyez responsable, ne négligez pas les règles de sécurité, ceci peut mettre en danger votre vie et celle des autres.
- Respectez les règles et pratiques locales.
- Rappelez-vous que le temps peut se dégrader rapidement. Assurez-vous de toujours pouvoir rejoindre le rivage rapidement.
- Portez un vêtement de flottaison individuel (VFI).
- Ne consommez pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant l'utilisation du produit.
- Ne dépassez pas le nombre de personnes ou le poids autorisé.
- Restez éloigné des nageurs et des plongeurs. Evitez toujours les endroits dans lesquels les nageurs et les plongeurs sont dans l'eau.
- Soyez très vigilants lorsque vous naviguez près des plages ou des sites d'embarcations. Le drapeau Alpha indique la présence de plongeurs. Vous DEVEZ maintenir une distance de sécurité conforme à la législation locale, qui peut aller de 50 mètres (164 pieds) à 91 mètres (300 pieds).
- Évitez tout contact entre les chambres à air et les objets tranchants ou les liquides agressifs (tels que l'acide).
- Ne fumez pas à bord.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

96
A

Entretien

Ne stockez pas le produit gonflé. Si vous le stockez dans un placard, une cave ou un garage, nous vous conseillons de choisir un endroit frais et sec, en veillant à ce que le produit soit propre et sec avant de le stocker, sinon des moisissures pourraient se former.

Nettoyez le produit après un voyage pour éviter qu'il ne soit endommagé par le sable, l'eau salée ou l'exposition au soleil.

La saleté peut être généralement enlevée à l'aide d'un tuyau d'arrosage, d'une éponge et d'un savon doux. Assurez-vous que le produit est complètement sec avant de le ranger. Stockez le produit et les accessoires dans un endroit sec, avec une température comprise entre 0°C et 40°C.

Démontage et stockage

Nettoyez d'abord soigneusement le produit en suivant les instructions d'entretien et d'entretien. Ouvrez toutes les valves d'air, dégonflez complètement le produit et retirez tous les accessoires du produit. Repliez le côté gauche du produit, puis le côté droit sur le côté gauche. Pliez deux fois l'extrémité avant jusqu'au milieu du produit tout en chassant l'air restant ; répétez cette procédure pour l'extrémité arrière. Repliez les deux parties opposées l'une sur l'autre comme lorsque vous fermez un livre. Le produit est prêt à être stocké. Pliez le produit sans trop le serrer et évitez les courbures, les coins et les plis aigus qui pourraient endommager le produit.

Dépannage

Si le produit semble un peu mou, ce n'est peut-être pas dû à une fuite. Si le produit a été gonflé en fin de journée avec de l'air à 32°C (90°F), cet air peut se refroidir à 25°C (77°F) pendant la nuit. L'air plus froid exerce alors moins de pression sur la coque et peut ainsi paraître plus mou le lendemain matin.

S'il n'y a pas eu de variation de température, vous devez commencer à chercher la fuite:

- Observez bien le produit à quelques mètres de distance. Retournez-le et vérifiez de près le dessous. Une fuite importante peut ainsi être détectée.
- Si vous avez une idée de l'endroit où se trouve la fuite, pulvérisez de l'eau savonneuse d'un vaporisateur sur cette partie. Une fuite produira des bulles.
- Vérifiez les valves, si nécessaire, vaporisez de l'eau savonneuse autour et sur la base des valves.

Réparations

En cas d'utilisation constante, il est possible que le produit se perfore occasionnellement. La plupart des fuites sont réparées en quelques minutes. Le produit est livré avec une rustine de réparation et vous pouvez commander d'autres fournitures de réparation auprès du service consommateurs Intex ou sur notre site Internet.

Commencez par localiser la fuite; la présence de bulles sur l'eau savonneuse vous indiquera la fuite. Nettoyez parfaitement la surface autour de la fuite.

Coupez un morceau du kit de réparation suffisamment large pour recouvrir la partie endommagée d'environ 1.5cm. Terminez par les bords et placez le patch sur la partie endommagée puis pressez fermement. Vous utiliserez peut être un poids pour maintenir le patch en place.

Ne pas gonfler le bateau dans les 30 minutes qui suivent la réparation.

Si le rustine ne tient pas, vous pouvez acheter dans votre magasin local une colle à base de PVC ou de silicone pour réparer les tapis de camping, les tentes ou les chaussures; veuillez vous référer aux instructions de la colle pour procéder à la réparation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Garantie Limitée

96
A

Votre Intex Tube De Pêche a été fabriqué à partir des meilleurs matériaux et du meilleur savoir-faire. Tous les Intex Tube De Pêche ont été inspectés et aucun défaut n'a été constaté avant le départ de l'usine. Cette garantie limitée s'applique uniquement au Intex Tube De Pêche.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site Internet européen: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Cette garantie limitée est valable uniquement pour le premier acheteur, jusqu'au terme de la garantie. La présente garantie limitée est valable pour une période de 1 an à compter de la date d'achat ou de livraison. Conservez votre preuve d'achat dans ce manuel. Elle vous sera demandée pour accompagner votre demande de prise sous garantie.

Si vous constatez un défaut de fabrication sur le Intex Tube De Pêche pendant la période de garantie, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Si vous retournez l'article défectueux comme le bureau SAV vous l'aura indiqué, le Service après-vente inspectera l'article et vérifiera la validité de la réclamation. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du Intex Tube De Pêche (y compris la fabrication du produit). Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

- Si le Tube De Pêche Intex fait l'objet de négligence, d'un accident ou une utilisation anormale, de remorquage, d'entretien ou un entreposage inadéquat;
- Si le Tube De Pêche Intex est soumis à des dégats dans des circonstances hors du contrôle d'INTEX, y compris mais sans s'y limiter, les crevaisons, les déchirures, les abrasions ou une usure normale.
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX; et/ou
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage du Tube De Pêche Intex par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Lisez attentivement ce manuel et suivez toutes les instructions concernant la bonne utilisation et l'entretien de votre Tube De Pêche. Veillez à toujours vérifier votre équipement avant chaque utilisation. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS