INTEX® MANUEL D'UTILISATION

194 IO

Gonfleur électrique Quick Fill™

Modèle AP634; 12 V ⎓ ; 32 W


LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

- A utiliser par des adultes uniquement.
- Tenez votre gonfleur éloigné de toute surface humide et de la pluie.
- Ne pas diriger le souffle directement sur le visage ou sur une partie du corps.
- N'utilisez pas votre gonfleur plus de 5 minutes à la fois. Débranchez-le et laissez-le refroidir au moins 15 minutes.
- Débranchez votre gonfleur lorsque que vous ne l'utilisez pas.
- N'obstruez pas les prises d'air.
- N'insérez pas d'objet dans les sorties de gonflage et de dégonflage.
- Le cordon d'alimentation électrique ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, l'appareil devra être jeté.
- Pour reduire le risque d'electrocution, n'exposez pas le gonfleur a la pluie et stockez-le a l'interieur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités physiques et mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances si ils ont été formés ou informés sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le produit doit être raccordé à un système de séparation des circuits (SELV).
- Convient au gonflage des matelas gonflables, des Airbeds, des piscines gonflables et des jouets gonflables.

SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU TOUTE AUTRE BLESSURE.

POUR COMMENCER



LISTE DES PIECES :

1. GONFLEUR
2. SORTIE DE DEGONFLAGE
3. SORTIE DE GONFLAGE
4. INTERRUPTEUR
5. ADAPTATEUR SECTEUR
6. CORDON D'ALIMENTATION ALLUME-CIGARES
7. EMBOUTS
8. PRISES D'AIR

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

194
IO

GENERAL

- Retournez la pompe et les embouts dans l'emballage d'origine si la pompe ne fonctionne pas.
- Le gonfleur ne nécessite aucun entretien particulier.

GONFLAGE

1. Sélectionnez l'embout adapté puis placez le dans la valve de l'article à gonfler (FIG. 1).
   NOTE : Pour les plus petites valves, utilisez l'embout adapté.

2.1. Connectez d'abord l'extrémité du cordon de la pompe au cordon d'alimentation CC de la prise pour allume-cigare (6), puis branchez le cordon CC à l'allume-cigare d'une voiture (FIG. 2.1).

2.2. Connectez d'abord l'extrémité du cordon de la pompe à l'adaptateur secteur (5), puis branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur (FIG. 2.2).

3. MISE EN MARCHE : sélectionnez "I"; ARRET : sélectionnez "0" (FIG. 3).




FIG (1) : FIXATION DE L'EMBOUT




FIG (2.1)




FIG (2.2)




FIG (3) : INTERRUPTEUR

DEGONFLAGE

1. Reliez l'embout à la sortie de dégonflage puis placez le dans la valve de l'article à dégonfler (FIG. 4).
   NOTE : Sur les grands articles comme certains bateaux et grands lits d'appoints, la sortie du gonfleur s'adaptera directement sur la valve pour un dégonflage plus rapide. Pour les plus petites valves, utilisez l'embout adapté.

2.1. Connectez d'abord l'extrémité du cordon de la pompe au cordon d'alimentation CC de la prise pour allume-cigare (6), puis branchez le cordon CC à l'allume-cigare d'une voiture (FIG. 2.2).

2.2. Connectez d'abord l'extrémité du cordon de la pompe à l'adaptateur secteur (5), puis branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur (FIG. 2.2).

3. MISE EN MARCHE : sélectionnez "I"; ARRET : sélectionnez "0" (FIG. 3).




FIG (4) : FIXATION DE L'EMBOUT

FIG (3) : INTERRUPTEUR




FIG (2.1)




FIG (2.2)



©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/ Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos paises del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/ an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**
www.intexcorp.com

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS