

# Fiche Astuce

## N° 35 : Remplacer le blower spa Bulles

### ETAPE N°1 : Avant de commencer

1. Prévoir un tournevis.
2. **ATTENTION** : Avant toute intervention, éteindre le spa et débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.

### ETAPE N°2 : Remplacer le blower

1. Démontez le capot pour accéder à la carte électronique.



2. Déconnecter les fiches 7 et 8 et la terre (vert/jaune) raccordée sur le blower.



3. Retirer les 4 vis qui maintiennent le blower.



4. Retirer et remplacer le blower.



### ETAPE N°3 : A surveiller

1. Resserrer les connectiques de la carte une fois par an afin de vérifier que les fils sont bien connectés.