

Comment utiliser mon stérilisateur au sel QS200 ?

AVANT DE COMMENCER

- Assurez-vous du bon taux de sel dans l'eau (3g/litre) conformément à la notice
- Raccordez les tuyaux conformément à la notice
- **Le stérilisateur ne peut pas fonctionner si la filtration est arrêtée**

UTILISATION

1.

Mettez en route la filtration

2.

Démarrez le stérilisateur en appuyant sur le bouton **POWER**



3.

Appuyez sur la touche **LOCK / UNLOCK**



4.

Appuyez sur le bouton **TIMER** pour régler le nombre d'heures de fonctionnement souhaité.



Consultez la notice pour connaître le nombre d'heures selon la taille de votre bassin

5.

Une fois la valeur désirée affichée, appuyez sur la touche **LOCK / UNLOCK**.



Un indicateur lumineux "**WORKING**" sur l'écran de contrôle va d'abord clignoter puis s'allumer pour indiquer que le stérilisateur a commencé la production de chlore



A la fin du cycle de stérilisation, le système se met "en veille" et l'écran affiche 93.

Il se remettra en marche automatiquement tous les jours à l'heure à laquelle il a démarré lors de la programmation